

# Johnsonite®

## Melodia et Aria

### Notice d'entretien

#### **Nettoyage après la pose/Premier nettoyage**

---

**Les conditions du chantier causent souvent l'accumulation de poussière et de débris. Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose. Cependant, le plancher doit être balayé et protégé jusqu'à ce que l'entretien commence.**

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en diluant 177 à 237 ml (6 à 8 oz) de détergent à pH neutre « Profi » de TASKI ou « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional dans 4,4 litres (un gallon) d'eau chaude. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne et laissez reposer pendant 5 à 15 minutes.
4. **IMPORTANT - ne laissez pas la solution sécher.**
5. Récurez le revêtement de sol à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon rouge ou d'une brosse à poils en nylon de calibre 28.
6. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
7. Rincez le plancher avec de l'eau froide propre.
8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

#### **Entretien préventif :**

---

1. Il est recommandé d'installer un système de nattes de protection à toutes les entrées pour essuyer les débris et la poussière qui viennent de l'extérieur.
2. Protégez le revêtement de sol contre les dommages en utilisant des protecteurs de bonne qualité pour les roulettes et les pattes des chaises, des tables et des autres meubles. Il peut être nécessaire d'utiliser des carpettes pour chaise sous les chaises à roulettes.

#### **Nettoyage régulier/quotidien :**

---

Il est important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence qui correspond à la quantité et au type de passage. Nous recommandons un nettoyage quotidien.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en diluant 59 à 118 ml (2 à 4 onces) de détergent à pH neutre « Profi » de TASKI ou « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional dans 4,4 litres (un gallon) d'eau chaude. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Nettoyez le sol à la vadrouille humidifiée avec la solution nettoyante.
4. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
5. Essuyez les taches et les éraflures mineures en même temps que le nettoyage. Utilisez un tampon en nylon blanc ou rouge avec le nettoyant neutre puis essuyez avec de l'eau propre.

## **Nettoyage en profondeur/périodique :**

---

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en diluant 177 à 237 ml (6 à 8 oz) de détergent à pH neutre « Profi » de TASKI ou « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional dans 4,4 litres (un gallon) d'eau chaude. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne et laissez reposer pendant 5 à 15 minutes.
4. **IMPORTANT - ne laissez pas la solution sécher.**
5. Récurvez le revêtement de sol à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon rouge ou d'une brosse à poils en nylon de calibre 28.
6. Essayez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
7. Rincez le plancher avec de l'eau froide propre.
8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

## **Polissage à sec :**

---

Pour les clients qui préfèrent polir le revêtement de sol à sec, il est nécessaire de nettoyer le plancher avant d'effectuer le polissage.

1. Nettoyez le sol en suivant les directives mentionnées ci-dessus.
2. Polissez le revêtement de sol à l'aide d'un appareil à vitesse moyenne (800 à 1500 tr/min) équipé d'un tampon ponceur blanc.
3. Vous pouvez appliquer un fini à plancher si vous désirez un niveau de brillance plus élevé ou si le niveau de brillance du revêtement de sol devient usé à cause d'une circulation lourde ou inégale.

## **Application d'un fini à plancher :**

---

1. Nettoyez le plancher en profondeur en suivant la procédure expliquée ci-dessus.
2. Après le nettoyage, une fois que le plancher est complètement sec, appliquez trois couches du produit « Ultra » de TASKI ou « Carefree Ultra » de Johnson Wax Professional. Pour obtenir un niveau de brillance encore plus élevé, utilisez le produit « Vision Matte » de TASKI ou « Carefree Matte » de Johnson Wax Professional. Laissez le fini à plancher sécher complètement entre les couches.

## **Conseils/avertissements :**

---

- Lorsque vous polissez le plancher, laissez l'appareil en mouvement. Le fait d'arrêter l'appareil à un endroit pendant que le tampon est en rotation peut endommager le revêtement de sol.
- Seul du personnel qualifié doit utiliser les appareils de polissage et de nettoyage rotatifs.
- N'appliquez pas de fini à plancher sur un sol qui n'a pas été nettoyé et séché adéquatement.

Si vous avez des questions à propos de l'entretien de votre revêtement de sol, communiquez avec le service technique de Johnsonite.



Services techniques  
16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023  
+1(800) 899-8916, poste 9297 Télécopieur : +1(440) 632-5643  
www.johnsonite.com  
Courriel : info@johnsonite.com  
© Johnsonite Inc., 2009.