



REVÊTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC POLYVALENT ET SPORTIF

Notice de pose



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Revêtement de sol Replay

Manutention et stockage

1. Le revêtement de sol et les colles de Johnsonite doivent être stockés sur place à température ambiante pendant 48 heures avant, pendant et après la pose. La température ambiante doit être maintenue entre 65° et 85 °F (18° et 30 °C) avec un système CVCA. Une température minimale de 55 °F (13° C) doit être maintenue par la suite. L'humidité relative doit se situer entre 40 % et 60 %.
2. Dans les zones exposées à la lumière du soleil intense ou directe, le produit doit être protégé pendant le stockage, la pose et le

séchage de la colle par occultation de la source de lumière.

3. Les revêtements de sol de Johnsonite sont fabriqués avec des matériaux et un savoir-faire de la plus haute qualité et subissent une vérification minutieuse avant leur expédition. Cependant, il incombe à l'utilisateur de procéder à une pose de bonne qualité. L'utilisateur est responsable de la vérification de la conformité à la commande et doit s'assurer que les produits ne sont ni abîmés, ni défectueux et que la correspondance des couleurs est satisfaisante. Veuillez informer

un distributeur agréé ou un représentant de Johnsonite de tous les défauts avant la pose.

4. Johnsonite ne saurait être tenu responsable des pertes ou dommages résultant de l'utilisation de ces renseignements, qui seraient causés par un traitement ou des conditions de travail ou encore une qualité d'exécution qui sont indépendants de sa volonté. Nous conseillons aux utilisateurs de vérifier que ce produit est approprié en effectuant leurs propres tests.

Préparation générale du sous-plancher

1. **Tous les sous-planchers** doivent être propres, lisses, plats et secs. La surface doit être libre de poussières, particules désagrégées, solvants, peintures, graisses, huiles, cires, alcalins, produits d'étanchéité ou de séchage, anciennes colles et autres matériaux étrangers qui pourraient nuire à la pose. **Avertissement : N'utilisez pas de poudre à balayer à base d'huile.** Remplissez tous les creux, fissures et autres irrégularités de la surface avec un enduit de rebouchage à base de ciment Portland de bonne qualité.

REMARQUE : La contamination du sous-plancher peut endommager le revêtement de sol résilient. N'utilisez pas de marqueurs permanents ou effaçables, de stylos, de crayons, de peinture, etc. pour écrire au dos du revêtement de sol, ni pour marquer le sous-plancher car ils pourraient traverser le matériau et tâcher le revêtement. Si ces contaminants se trouvent sur le sous-plancher, ils doivent être enlevés avec un outil avant la pose du revêtement de sol.

Avertissement : N'utilisez pas de dissolvants ou de décapants liquides.

Johnsonite déconseille la pose sur des revêtements de sol résilients existants. Tous les anciens revêtements de sol et anciennes colles doivent être enlevés avant la pose du nouveau revêtement. Enlevez l'ancienne colle avec un outil - n'utilisez pas de dissolvants ou de décapants chimiques.

Avertissement : Le revêtement de sol en caoutchouc ne convient pas aux zones exposées aux matières grasses, huiles ou graisses animales.

Avertissement : Certains revêtements de sol résilients et certaines colles contiennent des « fibres d'amiante » et une manutention spéciale est nécessaire.

2. **Les sous-planchers en béton** doivent être construits selon les recommandations du « Guide pour dalles en béton devant recevoir un revêtement de sol sensible à l'humidité » de la norme ACI 302.2 de l'American Concrete Institute et préparés à recevoir un revêtement de sol résilient selon la norme ASTM F 710 : « Procédure

de préparation des sols en bétons pour recevoir un revêtement de sol résilient ».

Ne posez pas le revêtement de sol de Johnsonite sur les joints de dilatation.

Tous les sous-planchers en béton doivent être testés pour l'humidité, le pH (alcalinité) et une bonne adhérence :

Les tests d'humidité seront effectués conformément à la norme ASTM F 1869 « Méthode d'essai standard pour la mesure du taux d'émission de vapeur d'humidité des sous-planchers en béton en utilisant du chlorure de calcium anhydre » ou ASTM F 2170 « Méthode d'essai standard pour déterminer l'humidité relative des dalles de béton à l'aide de sondes in situ ». Trois tests seront effectués pour les zones couvrant jusqu'à 93 m² (1 000 pi²) et un autre test sera effectué pour chaque 93 m² (1 000 pi²) additionnel de revêtement.

- ◆ Les résultats ne doivent pas dépasser 2,3 kg par 93 m² (5 lb par 1 000 pi²) par 24 heures pour les tests selon la norme ASTM F 1869 ou 80 % pour les tests selon la norme ASTM F 2170.

Si les résultats des tests dépassent ces limites, le problème doit être corrigé avant la pose.

- ◆ Un test du pH pour l'alcalinité doit être effectué. Les résultats doivent se situer entre 7 et 9. Si les résultats des tests ne sont pas dans les limites acceptables, le problème doit être corrigé avant la pose.

Un test d'adhérence doit être effectué avec le revêtement de sol et la colle qui seront utilisés. Les zones de test doivent mesurer au moins 90 cm x 90 cm (36 po x 36 po). Le revêtement doit rester en place au moins 72 heures avant l'évaluation du niveau d'adhérence au béton.

3. **Les sous-planchers en bois** doivent avoir un espace d'aération transversale minimal de 47 cm (18 po) entre le bas des solives et le sol. Les vides sanitaires en terre non recouverts doivent être scellés par l'addition d'une barrière anti-humidité en polyéthylène.

Les sous-planchers doivent respecter les codes de constructions locaux et nationaux.

Les associations professionnelles, telles que l'APA - « The Engineered Wood Association », offrent des lignes directrices structurelles pour satisfaire aux diverses dispositions de ces codes.

Les sous-planchers en un seul panneau de bois et ceux à rainure et languette doivent être recouverts d'une sous-couche de contre-plaqué de 6,4 mm (1/4 po) ou de 13 mm (1/2 po) agréé par l'APA. Utilisez des panneaux de sous-couche de 6,4 mm (1/4 po) d'épaisseur pour les planches de 76 mm (3 po) ou moins. Pour les planches plus larges que 76 mm (3 po), utilisez des panneaux de sous-couche de 13 mm (1/2 po).

Chassez les têtes de clou et remplissez les creux, les joints, les fissures, les rainures et les bords abîmés avec un enduit de rebouchage à base de ciment Portland de bonne qualité.

Ne posez pas le revêtement sur des sous-couches en panneaux OSB, de particules, en aggloméré ou en composite.

4. **Sablez minutieusement** les sols carrelés en terrazzo et en céramique pour enlever tous les vernis et toutes les cires. Enlevez ou remplacez tous les carreaux qui tiennent mal et nettoyez les joints. Remplissez tous les joints et autres creux avec un enduit de lissage à base de ciment Portland.

5. **Abrasez les planchers en acier** à l'aide d'un outil pour améliorer l'adhérence. Nettoyez le sol pour enlever les saletés, la rouille et autres contaminants. Appliquez la colle en respectant la notice de pose pour les surfaces non poreuses.

6. **Pour les planchers en béton équipés d'un système de chauffage par rayonnement :** Baissez la température à 65 °F (18 °C) pendant au moins 48 heures avant la pose. Remontez progressivement la température à son degré habituel 48 heures après la pose. La température ne devrait pas dépasser 85 °F (30 °C).

Pose du revêtement de sol Replay

1. Colles recommandées :

a. Pour une pose standard :

Colle pour plancher et plat de marche 965 de Johnsonite

Peigne à manche : Sous-planchers poreux et non poreux : Dentures en V de 3 x 3 x 1,6 mm (1/8 x 1/8 x 1/16 po)

Avertissement : La colle pour plancher et plat de marche 965 est sensible à la porosité du sous-plancher. Déterminez la porosité du sous-plancher et suivez les consignes sur l'étiquette de la colle pour les temps de séchage des sous-planchers poreux et non poreux avant la pose des carreaux en caoutchouc.

b. Pour la pose dans les zones sujettes à des charges concentrées, des charges mobiles, une humidité locale ou des températures extrêmes, utilisez :

Colle 975 uréthane en deux étapes de Johnsonite

Peigne à manche : Sous-planchers poreux et non poreux : Dentures en U de 1,6 x 1,6 x 1,6 mm SQ (1/16 x 1/16 x 1/16 po)

Avertissement : Afin d'éviter le déplacement de la colle pendant la pose et le marouflage, lors de l'application de la colle 975 uréthane en deux étapes, le poseur ne doit pas se tenir sur le revêtement de sol mais il peut s'agenouiller sur des planches.

c. Système de collage SpraySmart :

Pulvérisateur de colle pour revêtement de sol résilient 140 de Johnsonite

Rendement approximatif : 9 à 12 m² (100 à 125 pi²) par pot de 625 g (22 oz)

Avertissement : Le système de collage SpraySmart est particulier; veuillez à suivre les consignes du produit.

Remarque : Communiquez avec le service technique de Johnsonite avant de l'utiliser pour la formation.

2. Application de la colle :

Suivez les consignes sur l'étiquette de la colle.

3. Pose des lés

Le revêtement de sol sportif en caoutchouc Replay de Johnsonite doit être posé à sec avant l'application de la colle.

a. Déballiez le revêtement et déroulez-le sur le sol. Pré-coupez tous les lés à la bonne longueur, en prévoyant suffisamment de revêtement pour remonter en plinthe et pour le chevauchement des joints à chaque extrémité. Tous les joints dans le sens de la longueur sont coupés en usine mais tous les joints dans le sens de la largeur doivent se chevaucher et le poseur doit les découper avec un cutter bien affûté et une règle métallique.

b. Chaque rouleau est clairement différencié par une étiquette sur le dessous. Déroulez chaque rouleau dans la même direction en suivant son étiquette. Déroulez tous les rouleaux adjacents en partant du même côté de la pièce.

c. Le rouleau adjacent ne doit pas chevaucher le joint dans la longueur du précédent de plus de 1,6 mm (1/16 po). Ainsi, vous obtiendrez un joint bien adapté.

d. Les rouleaux de revêtement sont étirés légèrement durant la fabrication.

Par conséquent, le poseur doit poser le revêtement à sec et le laisser se détendre et s'ajuster à la température ambiante pendant au moins 12 heures (une période de 24 heures est conseillée) avant le découpage final et l'application de la colle.

e. Une fois le plancher entièrement recouvert de revêtement posé à sec, examinez le revêtement dans les conditions normales d'éclairage. Il incombe au poseur de vérifier que les produits sont exempts de dommages et de défauts et que la correspondance des couleurs est satisfaisante pendant la pose à sec. Veuillez informer un distributeur agréé ou un représentant de Johnsonite de tous les défauts avant de procéder à la pose collée définitive.

f. Repliez les lés, appliquez la colle sur le sous-plancher et laissez sécher le temps qui convient.

g. Travaillez le chevauchement de joint de 1,6 mm (1/16 po) dans le lé adjacent pour assurer un joint net et bien adapté.

h. Faites rouler un marouffeur à revêtement à trois rouleaux de 37 kg (100 lb) sur le revêtement posé en faisant un mouvement de va et vient. (Ne vous approchez pas à moins d'environ 76 mm (3 po) des joints).

4. Passage :

a. Aucun passage pendant 24 heures après la pose.

b. Ni passage intense, ni charge mobile ou de pose de meubles pendant 72 heures après la pose.

Nettoyage de la colle

Enlevez l'excès de colle pendant la pose.

Colle pour plancher et plat de marche 965

◆ Utilisez un chiffon blanc, propre et humidifié avec de l'eau pour enlever les résidus de colle humide sur le revêtement de sol et les outils.

◆ Il sera peut-être nécessaire de mouiller un chiffon blanc et propre avec de l'alcool dénaturé pour enlever la colle sèche. (Respectez les mises en garde du fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

Colle 975 uréthane en deux étapes

◆ Enlevez les résidus de colle sur le revêtement de sol avant qu'elle ne sèche et nettoyez les outils avec de l'alcool dénaturé sur un chiffon blanc propre. (Respectez les mises en garde du fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

◆ Nettoyez la colle sur le revêtement avant qu'elle ne sèche.

◆ Le nettoyage de la colle sèche peut causer des dommages irréparables au revêtement.

Système de collage SpraySmart de Johnsonite

◆ Utilisez un chiffon blanc, propre et humidifié avec de l'eau pour enlever les résidus de colle humide sur le revêtement de sol et les outils.

◆ Il sera peut-être nécessaire de mouiller un chiffon blanc et propre avec de l'alcool dénaturé pour enlever la colle sèche. (Respectez les mises en garde du fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

Entretien

1. Attendez 72 heures après la pose pour le premier nettoyage.

2. Mettez en place un programme d'entretien régulier après ce premier nettoyage.

3. Reportez-vous aux conseils d'entretien de Johnsonite pour obtenir tous les détails.

Consultez le site Web (www.johnsonite.com) pour obtenir les notices mises à jour.

Communiquez avec Johnsonite au (800) 899-8916 pour toute question.



A Tarkett Company

THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

Services techniques

16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023

+1(800) 899-8916, poste 9297 Télécopieur : +1(440) 632-5643

www.johnsonite.com

Courriel : info@johnsonite.com

© Johnsonite Inc., 2011.