

Johnsonite®

Lé Safe-T

Notice d'entretien

N'UTILISEZ PAS DE FINI/VERNIS À PLANCHER SUR LES LÉS SAFE-T

Premier nettoyage

Les conditions du chantier causent souvent l'accumulation de poussière et de débris. Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de cinq jours après la pose. Cependant, le plancher doit être balayé et protégé jusqu'à ce que l'entretien commence.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant de 59 à 118 ml (2 à 4 onces) de détergent neutre (pH de 7-8) émulsifiant pour l'huile et la graisse « Profi » de Taski ou « Stride » de Johnson Wax Professional par 4,4 litres (1 gallon) d'eau chaude. Le degré de dilution choisi dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne et laissez reposer pendant 5 à 15 minutes.
4. **IMPORTANT - ne laissez pas la solution sécher.**
5. Frottez le revêtement de sol : Utilisez une brosse à poils en nylon de calibre 22 sur un appareil de nettoyage/rotatif à disque simple à basse vitesse (150 à 200 tr/min).
6. Aspirez ou épongez à l'aide de la vadrouille la solution de nettoyage.
7. Rincez à l'eau propre froide et retirez toute l'eau à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille. Changez l'eau de rinçage régulièrement.
8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement (environ une heure, selon la température et l'humidité).
9. Si des gens continuent à travailler sur le plancher ou par-dessus celui-ci, protégez-le adéquatement pour éviter de l'endommager.

Entretien préventif :

1. Il est recommandé d'installer un système de nattes de protection à toutes les entrées pour réduire les coûts de nettoyage et prolonger la durée de vie du revêtement de sol.
2. Protégez le revêtement de sol contre les dommages en utilisant des protecteurs de bonne qualité pour les roulettes et les pattes des chaises, des tables et des autres meubles. Il peut être nécessaire d'utiliser des carpettes pour chaise sous les chaises à roulettes.

Nettoyage régulier/quotidien :

Il est très important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence qui correspond à la quantité et au type de passage. Nous recommandons un nettoyage quotidien.

1. Passez le balai, l'aspirateur ou la vadrouille sur le plancher quotidiennement lorsque la zone est utilisée.
2. Nettoyez le sol à la vadrouille avec un détergent/nettoyant neutre (pH de 7 ou 8) comme le « Profi » de Taski ou le « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional.

- Mélangez la solution avec de l'eau selon les directives du fabricant.
 - Le plancher ne doit pas être inondé d'eau. Le plancher doit être pratiquement sec après 15 à 20 secondes.
Un appareil combiné peut être utilisé dans les endroits plus vastes. Vous devriez utiliser une brosse à poils en nylon de calibre 22.
3. Essuyez les taches et les éraflures mineures en même temps que le nettoyage. Utilisez une brosse avec un nettoyant neutre puis essuyez avec de l'eau propre.

Nettoyage intermédiaire :

La fréquence du nettoyage intermédiaire dépend de la quantité et du type de passage.

1. Suivez la routine d'entretien quotidienne.
2. Un nettoyage supplémentaire nécessite l'utilisation d'un appareil de nettoyage/rotatif.
 - Mélangez le nettoyant neutre avec de l'eau selon les directives du fabricant pour l'application par pulvérisation.
 - Pulvériser la solution sur le plancher pendant le nettoyage de celui-ci avec un appareil de nettoyage/rotatif à basse vitesse (150- 200 tr/min) avec une brosse à poils en nylon de calibre 22.
 - Rincez le plancher à l'eau propre.

Un appareil combiné peut être utilisé au lieu d'un appareil de nettoyage/rotatif. Les tampons blancs ou rouges doivent être utilisés.

Nettoyage périodique :

La fréquence du nettoyage périodique dépend de la quantité ou du type de passage.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant de 59 à 118 ml (2 à 4 onces) de détergent neutre (pH de 7-8) émulsifiant pour l'huile et la graisse « Profi » de Taski ou « Stride » de Johnson Wax Professional par 4,4 litres (1 gallon) d'eau chaude. Le degré de dilution choisi dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne et laissez reposer pendant 5 à 15 minutes.
4. **IMPORTANT - ne laissez pas la solution sécher.**
5. Frottez le revêtement de sol : Utilisez une brosse à poils en nylon de calibre 22 sur un appareil de nettoyage/rotatif à disque simple à basse vitesse (150 à 200 tr/min).
6. Aspirez ou épongez à l'aide de la vadrouille la solution de nettoyage.
7. Rincez à l'eau propre froide et retirez toute l'eau à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille. Changez l'eau de rinçage régulièrement.
8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement (environ une heure, selon la température et l'humidité).

Précautions d'entretien particulières:

1. N'utilisez pas de laines d'acier, de décapants puissants (Lestoil, Top Job, etc. et produits similaires), d'essence, de térébenthine et d'acétone.
2. La poudre à balayer ou les vadrouilles traitées avec des solvants pétroliers, des composés de silicone ou des abrasifs à l'état libre endommageront le revêtement de sol.

3. Les revêtements comme le vernis à la gomme laque, la laque, le vernis et la cire en pâte ainsi que ceux contenant des solvants aromatiques ne sont pas recommandés.
4. Certains désinfectants et insecticides en pulvérisation contiennent de l'huile ou des solvants qui peuvent se déposer sur le sol en quantité suffisante pour le décolorer, pour le rendre glissant ou pour l'endommager.

Johnsonite®

Services techniques

16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023

+1(800) 899-8916, poste 297 Télécopieur : +1(440) 543-8920

www.johnsonite.com

Courriel : info@johnsonite.com

© Johnsonite Inc., 2007. Une entreprise de Tarkett