



Notice d'entretien

**Collection Azrock : Cortina Grande^{MD},
Cortina Grande SR^{MD}, couleurs Karim, formes
Karim, Milano^{MC}, Milano SR^{MC}, SolidAir^{MD}**

Introduction :

Les carreaux en vinyle solide offrent des options d'entretien flexibles :

- Deux couches de fini à plancher doivent être appliquées avant d'utiliser le plancher, sauf lorsque vous effectuez un polissage à sec constant et régulier.
REMARQUE : Dans les zones de passage intense ou dans les endroits où les glissements de chaises sont fréquents (par exemple les salles de classe), vous devriez appliquer une couche supplémentaire de fini à plancher.
- Lorsque vous utilisez la méthode du polissage à sec, la fréquence de ce dernier doit correspondre à la quantité et au type de passage.

Les directives suivantes sont recommandées pour assurer une maintenance et un entretien appropriés du revêtement de sol.

**Nettoyage après la pose/
premier nettoyage :**

Les conditions du chantier causent souvent l'accumulation de poussière et de débris. Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose. Cependant, le plancher doit être balayé et protégé jusqu'à ce que l'entretien commence.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez la colle SpraySmart, vous pouvez effectuer le premier entretien 24 heures après la pose. Vous devez faire attention de ne pas inonder le plancher nouvellement posé. Nous recommandons l'utilisation d'un appareil de nettoyage automatique.

- Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
- Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyeurs à pH neutre recommandés (tableau de référence des

produits d'entretien ci-dessous). Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. **REMARQUE :** Il est possible qu'une procédure de décapage soit utilisée comme premier nettoyage pour les planchers très sales.

- Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne.
- Laissez la solution reposer pendant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT - ne laissez pas la solution sécher.**
- Récurez le revêtement de sol à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 – 350 tr/min) équipé d'un tampon bleu ou vert. **N'utilisez pas de tampons bruns ou noirs. REMARQUE :** Une brosse à poils en nylon souples de calibre 22 à 28 doit être utilisée sur les carreaux SR (antidérapant).

- Essuyez la solution de nettoyage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille. Rincez bien le plancher avec de l'eau propre.
- Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
- Si vous n'utilisez pas la procédure de polissage à sec, appliquez deux couches d'un fini à plancher recommandé en suivant les directives qui se trouvent sur l'étiquette. **REMARQUE :** Dans les zones de passage intense ou dans les endroits où les glissements de chaises sont fréquents (par exemple les salles de classe), vous devriez appliquer une couche supplémentaire de fini à plancher.
- Laissez le fini à plancher sécher complètement entre les couches.

Entretien préventif :

- Il est recommandé d'installer un système de nattes de protection à toutes les entrées pour réduire les coûts de nettoyage et prolonger la durée de vie du revêtement de sol.

- Protégez le revêtement de sol contre les dommages en utilisant des protecteurs de bonne qualité pour les roulettes et les pattes des chaises, des tables et des autres meubles. Utilisez des produits conçus pour

des revêtements de sol résilients. Les dommages causés par des roulettes ou des roues peuvent être évités en utilisant des coussinets de chaise.

Nettoyage de routine/quotidien :
Il est très important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence qui correspond à la quantité et au type de passage. Nous recommandons un nettoyage quotidien.

- Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.

- Préparez une solution de nettoyage en utilisant un nettoyeur à pH neutre recommandé. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
- Nettoyez le sol à la vadrouille humidifiée avec la solution nettoyante.

- Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
- Essuyez les taches et les éraflures mineures en même temps que le nettoyage avec la vadrouille humidifiée. Utilisez un tampon blanc, bleu ou vert au besoin.

Nettoyage périodique/en profondeur :

Lorsque le nettoyage de routine/quotidien ne donne plus de résultats satisfaisants, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage en profondeur plus agressif pour bien nettoyer le revêtement de sol.

- Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyeurs à pH neutre recommandés (tableau de référence des produits d'entretien ci-dessous). Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.

REMARQUE : Il est possible qu'une procédure de décapage soit utilisée comme premier nettoyage pour les planchers très sales. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne.

- Laissez la solution reposer pendant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT - ne laissez pas la solution sécher.**
- Récurez le revêtement de sol à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 – 350 tr/min) équipé d'un tampon bleu ou vert.

N'utilisez pas de tampons bruns ou noirs.

REMARQUE : Une brosse à poils en nylon souples de calibre 22 à 28 doit être utilisée sur les carreaux SR (antidérapant).

- Essuyez la solution de nettoyage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.
- Rincez bien le plancher avec de l'eau propre.
- Laissez le revêtement de sol sécher complètement.



7. Si vous n'utilisez pas la procédure de polissage à sec, appliquez deux couches d'un fini à plancher recommandé en suivant les directives qui se trouvent sur

l'étiquette. **REMARQUE :** Dans les zones de passage intense ou dans les endroits où les glissements de chaises sont fréquents (par exemple les salles de classe), vous

devriez appliquer une couche supplémentaire de fini à plancher.

8. Laissez le fini à plancher sécher complètement entre les couches.

Polissage à sec :

1. Nettoyez soigneusement le plancher de la manière expliquée dans la section Nettoyage périodique/en profondeur ci-dessus.

2. Polissez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à haute vitesse à disque simple (1000 à 1500 tr/min) équipé d'un tampon blanc, brun roux ou rouge.

3. La fréquence du polissage sera déterminée par la quantité et le type de passage.

Procédures pour le fini à plancher :

Application du fini à plancher N'utilisez pas de scellant avant l'application du fini à plancher.

1. Choisissez un fini à plancher qui se trouve dans le tableau de référence des produits d'entretien.
2. Nettoyez le revêtement de sol en profondeur, tel qu'expliqué ci-dessus. Laissez le fini à plancher sécher complètement.
3. Appliquez le fini à plancher en suivant les directives de l'étiquette.
4. Appliquez deux couches d'un fini à plancher recommandé en suivant les directives de l'étiquette. **REMARQUE :** Dans les zones de passage intense ou dans les endroits où les glissements de chaises sont fréquents (par exemple les salles de classe), vous devriez

5. Vous devez laisser le fini à plancher sécher complètement entre les couches.
6. Empêchez toute circulation jusqu'à ce que le fini à plancher soit complètement sec.

Procédures de restauration du fini à plancher :

Vaporisation et polissage (facultatif)

1. Le plancher doit être nettoyé avant d'être poli.
2. Appliquez la solution de vaporisation et polissage sur les zones à travailler à l'aide d'un flacon pulvérisateur.
3. Polissez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à basse vitesse à disque simple (175-350 tr/min) équipé d'un tampon blanc, brun roux ou rouge.

4. Poursuivez la procédure jusqu'à ce que vous obteniez le niveau de brillance désiré.

Brunissage (facultatif)

1. Le plancher doit être nettoyé avant d'être poli.
2. Brunissez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à haute vitesse à disque simple (1 500-2 000 tr/min) équipé d'un tampon de brunissage à haute vitesse.
3. Poursuivez la procédure jusqu'à ce que vous obteniez le niveau de brillance désiré.

REMARQUE : Pour éviter de causer des dommages, vous devez prendre des précautions durant le polissage.

Enlèvement du fini à plancher :

Lorsque la brillance du plancher a une apparence usée ou inégale causée par la circulation, le fini peut être enlevé puis appliqué à nouveau pour restaurer l'apparence du plancher.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de décapage en utilisant un décapant recommandé. Suivez les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant.

3. Appliquez la solution de décapage avec une vadrouille de nylon ou de rayonne.
4. Laissez la solution de décapage reposer pendant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT - Ne laissez pas la solution sécher.**
5. Récurvez le revêtement de sol à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175-350 tr/min) équipé d'un tampon bleu ou vert. **N'utilisez pas de tampons bruns ou noirs.**

6. Enlevez la solution de décapage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.
7. Rincez bien le plancher et laissez-le sécher complètement.
8. Répétez le processus de décapage au besoin.
9. Appliquez le nouveau fini à plancher

Entretien des produits Cortina Grande SR et Milano SR (carreaux antidérapants) :

- Utilisez une brosse en nylon souple de calibre 22 à 28 pour le nettoyage et le

Appliquez jusqu'à trois couches du fini à plancher.

- Ne polissez pas ou n'utilisez pas de tampons en nylon plats pour effectuer l'entretien des carreaux texturés AD.

Tableau de référence des produits d'entretien

REMARQUE : Suivez toujours les consignes sur l'étiquette du fabricant pour obtenir les bons rapports de mélange et les directives d'utilisation adéquates.

	Premier nettoyage/nettoyage en profondeur	Entretien quotidien	Entretien périodique	Nettoyant	Décapant
Buckeye www.buckeyeinternational.com 1-800-321-2583	Straight Up	Crossroads	Crossroads	LiquiMax	Juggernaut
				Lucent	
Diversey www.diversey.com 1-800-558-2332	Profi	Profi	Profi	Signature	Bravo
	GP Forward	GP Forward	GP Forward	Complete	
	Prominence	Prominence	Prominence		
Produits certifiés écologiques		Stride	Stride	Aquaria	Freedom SC
Hillyard www.hillyard.com 1-800-365-1555	Super Shine All	Renovator	Renovator	Super Hil-Brite	Arsenal
				One Plus	
Spartan Chemical www.spartanchemical.com 1-800-537-8990	Tribase	Tribase	Tribase	White Sun	Step Down
		Damp Mop	Damp Mop	The Fixx	Endura Strip
Produits certifiés écologiques	Nettoyant industriel Green Solutions	Nettoyant tout usage Green Solutions	Nettoyant tout usage Green Solutions	Scellant et fini à plancher Green Solutions	Dissolvant pour fini à plancher Green Solutions
XL North www.xlnorth.com 1-888-530-2259	Nettoyant tout usage XL APC All	Nettoyant tout usage XL APC All	Nettoyant tout usage XL APC All	XL 25	XL FS
				XL 18	
				XL UF	
				XL Matte	



A Tarkett Company

Services techniques

16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023

+1(800) 899-8916, poste 9297 Télécopieur : +1(440) 632-5643

www.johnsonite.com

Courriel : info@johnsonite.com

© Johnsonite Inc., 2011.